


Korpus wciągnika

Nr art.: DD2144



Korpus wciągnika to solidna, kompaktowa obudowa, która pozwala na przedłużenie pracy wciągnika nawet w przypadku wystąpienia poważnych uszkodzeń mechanicznych w obrębie obudowy części takich jak przekładnia, prowadnica łańcucha czy sterowanie.

W zależności od potrzeb oferujemy zarówno kompletny korpus do wciągnika, jak i jego poszczególne części.

Lp.	Model	Opis części	Wersja	Wariant
1	A01	Korpus wciągnika	STAR 11./..	-
2	A0101	Uszczelka wału	STAR 11./..	-
3	A02	Pokrywka przekładni kpl.	STAR 11./..	-
4		Uszczelka do zaślepki sterowania elektrycznego	STAR 11./..	do nr seryjnego 800000
5	A0202	Uszczelka wału	STAR 11./..	-
6	A0201	Uszczelka do pokrywy przekładni	STAR 11./..	-
7	A03	Prowadnica łańcucha kpl.	STAR 11./..	z wyłącznikiem krańcowym
8		Prowadnica łańcucha kpl.	STAR 11./..	bez wyłącznika krańcowego
9	A04	Śruba do napełniania olejem	STAR 11./..	-
10	A05	Śruba spustowa oleju	STAR 11./..	-
11	A06	Zestaw śrub	STAR 11./..	-
12	A07	Zaślepka do sterowania elektrycznego	STAR 110/52; 110/54	-
13		Zaślepka do sterowania elektrycznego	STAR 111/52; 111/54	-
14	A0701	Uszczelka do zaślepki sterowania elektrycznego	STAR 11./..	-
15	A08	Nakładka na pokrywkę przekładni kpl.	STAR 11./..	-

1A0801	Uszczelka do pokrywy przekładn	STAR 11./..	-	
17	A09	Dociskacz	STAR 11./..	-
18	A10	łańcuch widełkowy	STAR 11./..	-