

Przecinarka jezdna PJ400

Nr art.: DD2720



Przecinarka jezdna PJ400

Przecinarka jezdna do kostki brukowej, zwana również przecinarką do krawężników, to narzędzie służące do cięcia kostki brukowej wzdłuż lub poprzek, dzięki czemu można uzyskać elementy o wymiarach dostosowanych do konkretnych potrzeb i wymagań.

Przecinarka jezdna do kostki brukowej składa się z ramy, w której zamontowane są koła, które umożliwiają przemieszczanie maszyny po powierzchni brukowej, oraz tarczy tnącej. Tarcza tnąca, zazwyczaj diamentowa, napędzana jest silnikiem i przemieszcza się wzdłuż szyny prowadzącej, dzięki czemu można uzyskać dokładne cięcia kostki.

Aby prawidłowo użyć przecinarki jezdnej do kostki brukowej, należy wykonać następujące kroki:

1. Przygotować przecinarkę i ustawić ją na powierzchni kostki brukowej, tak aby można było łatwo prowadzić ją po powierzchni.
2. Ustawić szynę prowadzącą wzdłuż linii cięcia, tak aby była prostopadła do krawędzi kostki.
3. Włączyć silnik i poczekać, aż osiągnie pełną prędkość obrotową.
4. Przycisnąć przecinarkę do powierzchni kostki i prowadzić ją równomiernie wzdłuż szyny prowadzącej.
5. Po wykonaniu cięcia, wyłączyć silnik i poczekać, aż tarcza tnąca całkowicie się zatrzyma.

Przecinarki jezdne do kostki brukowej są wykorzystywane przez profesjonalnych brukarzy, którzy posiadają doświadczenie w cięciu kostki brukowej. Przy ich użytkowaniu należy zachować ostrożność, unikać nagłych ruchów, a także nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, aby uniknąć ryzyka urazu lub uszkodzenia oczu.