



Przełącznik końca podnoszenia

Nr art.: DD2204




Na rysunku powyżej: Przełącznik końca podnoszenia (**typ zewnętrzny**)



Numer	Nazwa części	Do modeli
1	Komplet (przełącznik końca podnoszenia ze skrzynką sterowniczą i kanałem kablowym)	308 / 312 / 316 / 525 / 740 / 750 / 950 / 963 / 980 / 1100 / 1125

2	Przełącznik końca podnoszenia	308 / 312 / 316 / 525 / 740 / 750 / 950 / 963 / 980 / 1100 / 1125	
	3	Skrzynka sterownicza z kanałem kablowym	308 / 312 / 316 / 525 / 740 / 750 / 950 / 963 / 980 / 1100 / 1125
	4	Jarzmo przełącznika (połączone z listwą sterowania wyłącznika krańcowego)	308 / 312 / 316 / 525 / 740 / 750 / 950 / 963 / 980 / 1100 / 1125

Z SILNIKIEM STOŻKOWYM:



Na rysunku powyżej: Przełącznik końca podnoszenia (**typ wewnętrzny**)

Numer	Nazwa części	Do modeli
4	Jarzmo przełącznika (połączone z listwą sterowania wyłącznika krańcowego)	308 / 312 / 316 / 525 / 740 / 750 / 950 / 963 / 980 / 1100 / 1125
5	Przełącznik końca podnoszenia	308 / 312 / 316 / 525 / 740 / 750 / 950 / 963 / 980 / 1100 / 1125
6	Zespół listew zaciskowych instalacji elektrycznej	308 / 312 / 316 / 525 / 740 / 750 / 950 / 963 / 980 / 1100 / 1125

