

Układ kontroli napięcia ładowania akumulatora TW-1.5

Nr art.: WS1628



TW-1.5

Układ kontroli napięcia ładowania akumulatora-ów 12V, 24V lub 48V, montowany w dowolnym klasycznym prostowniku o zasilaniu jednofazowym 50Hz.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na **hakspawanie.com.pl**.

Sposób kontroli dla akumulatorów 12V:

- Po osiągnięciu napięcia na akumulatorze 14.4V układ rozłącza stronę pierwotną transformatora gł., natomiast gdy napięcie spadnie do wartości 12.5V załącza transformator gł. (analogicznie dla pozostałych napięć),
- Możliwość regulacji napięć progowych i histerezy,
- Sygnalizacja procesu ładowania dioda LED,
- Wymagane zasilanie 230V AC,
- Uwaga! Przy zamówieniu proszę podać napięcie ładowania akumulatorów 12 V-24 V lub 48 V.