Uchwyt - zacisk śrubowy do blach i kształtowników WF

Nr art.: DD1628



Uchwyt śrubowy do blach i kształtowników WF to profesjonalny uchwyt transportowy przeznaczony do bezpiecznego podnoszenia oraz transportu blach, kształtowników i innych elementów stalowych. Dzięki solidnej konstrukcji oraz zastosowaniu najwyższej jakości materiałów użytkownicy mogą liczyć na długą żywotność i wyjątkową trwałość produktu. Ten niezawodny zacisk do blach spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa, a jego kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia codzienną obsługę.

Uchwyt śrubowy WF wyposażony jest w dwa stałe ucha do podwieszania, dzięki czemu umożliwia manipulację ładunkiem w różnych kierunkach. Rozwiązanie to znacząco usprawnia procesy podnoszenia i transportu blach, kształtowników oraz konstrukcji stalowych. Chwytak do blach WF stanowi idealny wybór dla przemysłu, budownictwa, warsztatów oraz zakładów produkcyjnych, gdzie liczy się niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo pracy.

Uchwyt śrubowy do blach i kształtowników WF – niezawodność i bezpieczeństwo

Uchwyt śrubowy do blach i kształtowników WF to solidny sprzęt przeznaczony do pracy w wymagających warunkach. Dzięki wytrzymałej konstrukcji wykonanej z wysokiej jakości stali uchwyt zapewnia pewny chwyt transportowanych elementów. Mechanizm zaciskowy umożliwia stabilne mocowanie materiału, minimalizując ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu. Uchwyty i zaciski do blach WF mogą być wykorzystywane zarówno podczas podnoszenia pionowego, jak i poziomego, zwiększając efektywność prowadzonych prac.

Image not foundImage not fou or type u

GWARANCJA 24 MIESIĄCE

POLSKI PRODUCENT

Wszystkie uchwyty posiadaj DEKLARACJ ZGODNOCI CE

Zalety:

- łatwy i wygodny w obsłudze,
- stalowy korpus zapewnia długą żywotność uchwytu,
- dwa stałe ucha do podwieszania pozwalają na manipulację uchwyte we wszystkich kierunkach,
- uchwyt może być wykorzystany do podnoszenia kształtowników,
- mały cieżar własny.

Charakterystyka:

- udźwig 0,5 t - 5,0 t,
- gwintowana śruba dociskowa,
- kierunek podnoszenia pionowy i poziomy,

Gwarancja: 24 miesiące.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.